Handleiding

Mozaïek waterlelieblad fontein



Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
Hardschuim, ca. 500 x 247 mm, ca. 6 mm dik, wit	870540	2
Grenen lat ca. 50 x 20 x 5 mm, naturel	635217	2
Siliconenlijm 80 ml, transparant	314798	2
Mozaïek softglas polygonaal 200 g, lilatinten	594596	2
Mozaïek crash glas 500 g, kleurrijk	563304	alternatief
Scherven mozaïek mini 200 g, groentinten	563588	5
Mozaïek voegspecie 1000 g, wit	504906	2
Solar fontein (bouwpakket)	124155	1
Edding permanentspray 200 ml, mat pastelroze	649431	1
Edding permanentspray 200 ml, mat mauve	649419	1
Zonnecel gegoten	124258	1
Schakeldraad 100 m, zwart	245442	1
Isolatietape 8 stuks	308175	1
Mozaïek voegfinish 100 ml	547728	1
Aanbevolen gereedschap		
(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks	936396	1
(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks	942458	alternatief
Mozaïektang	306612	1
Styropor®- en hardschuimsnijder	305672	1
Reserve snijdraad voor N° 305672	305683	naar verbruik
Batterijen 1,5 V voor N° 305672	210625	4
Benodigd gereedschap		
werkmat, weegschaal of maatbeker, eetlepel, mengkom, wegwerphandschoenen, spatel, keukenrol, spons, doek, mozaïektang, plakband, handzaag, liniaal, stift, schaar, boormachine, zijsnijder, figuurzaag, hamer, soldeerbout. 3,7 V-batterij (alternatief voor zonnecel), hardschuimsnijder (of cutter afbreekmes)		

Handleiding

Mozaïek waterlelieblad



1. Beide hardschuimplaten in de lengterichting, met plakband op de achterkant, aan elkaar vastplakken.
2. Teken het waterlelieblad, de fonteinopening en de gaten voor de fonteinschalen af.
3. Motief en openingen met de styroporsnijder en het cutter afbreekmes uitsnijden.
4. De latten inkorten aan de hand van de afmeting van het motief.
5. Lijm deze latten (ter versterking) aan de achterkant van het hardschuim model.
6. Laat de lijm een nacht drogen.





7. De mozaïek vlakken volgens de basishandleiding klaarmaken.

Basishandleiding mozaïek

1. Indien nodig, het mozaïek oppervlak met een stift aftekenen op de ondergrond.
2. De mozaïekstenen met lijm op de ondergrond fixeren.
3. Lijm een nacht laten drogen.
4. De voegspecie volgens de beschrijving met water mengen.
5. Met behulp van de (wegwerp) handschoenen, de voegspecie over het mozaïek oppervlak verdelen.
6. Na ca. 15 minuten wachten, de overtollige specie met een vochtige spons verwijderen.
7. Dit meerdere keren herhalen.
8. De specie een nacht laten drogen.
9. Mozaïek oppervlak met een droge doek glanzend maken.

TIP! Ter bescherming: het mozaïekoppervlak met voegfinish bestrijken.

Solar fontein



1. De solar fontein (N° 124155) volgens de bijgeleverde handleiding klaarmaken.
2. Decoreer de fontein met verfspray en daarna de verf laten drogen.



3. Bouw de solar waterpomp volgens de bijgeleverde handleiding.
4. De bedrading naar de energiebron kan met behulp van schakeldraad en isolatietape worden verlengd.
5. Sluit de zonnecel of batterij (3,7 V-batterij) aan op de pomp.





6. Steek de houders van de drie fonteinschalen (bloemblaadjes) door de gaten in het mozaïekoppervlak.
7. Bevestig de kunststof slang van de solar waterpomp aan de houder van het hoogste bloemblad.
8. Bevestig alle houders van de bloemblaadjes in de fonteinbehuizing (zie producthandleiding solar fontein).
9. Plaats de pomp in de schacht en dek deze af.
10. Plaats het mozaïekmotief op de fontein.
11. Controleer de fonteinschalen zodat het water kan circuleren.

TIP!
De fontein kan in de woning maar ook in de tuin gebruikt worden. Voor in de tuin: het lelieblad motief op de grond leggen, laat de fontein behuizing iets in de grond zakken. Tegen vorst beschermen!

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC Creatief-Team